



EUROSYSTEMS

M320 PROF.

ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ


**KULLANIM KILAVUZU
GARANTİ BELGESİ**

SATIN ALDIĞINIZ MAKİNEİNİZİ, İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.


GARANTİ BELGENİZ MAKİNEİNİZİN HÜVİYETİDİR.

SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA GARANTİ BELGENİZİDE HAZIR BULUNDURUNUZ.


Garanti Belgesi, Yetkili Satıcı veya Yetkili Servis tarafından doldurularak, Kaşelenip, imzalandıktan sonra kullanıcıya teslim edilmelidir.




5




6




7





8




9




10







13




14




15




16




17




18



19




20



21



22



23

MAKİNE ÖZELLİKLERİ

MOTOR: BRİGGS

VİTES: 1 İLERİ + 1 GERİ

ÇAYIR BİÇME GENİŞLİĞİ: 110 cm.

TRANSMİSYON: ŞANZİMANLI

M320 PROF. ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

Sayın Kullanıcı,

Ürünümüzü almakla bize duyduğunuz güvenden dolayı size teşekkür ederiz. Makinenizi kullanırken büyük keyif almanızı dileriz. Başından itibaren güvenilir bir işleyiş sağlamak için aşağıdaki çalışma talimatları oluşturuldu. Bilgileri dikkatli şekilde takip eder ve kullanım kurallarına riayet ederseniz makinenizden alınan verimi arttırmış ve makinenizin ömrünü uzatmış olursunuz.

Makinelerimiz,

Seri üretime başlamadan önce bağımsız test makamlarınca en sert koşullar altında test edilir ve imalat aşamaları sırasında sürekli sıkı testlere, iş norm ve emniyet standartlarına tabi tutulurlar. Garanti edilen işlev ve emniyet seviyelerini korumanız için orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Makinede orijinali haricinde parça kullanıldığı tespit edilirse operatör hiçbir hak iddia edemez.

Mamulü yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz ve uyunuz. Kullanım kılavuzunda belirtilen tavsiyelere uyulmak koşuluyla makineniz, malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 (İKİ) YIL KOLAY MAKİNA GARANTİSİNDEDİR.

GARANTİ, KULLANICI HATALARINI VE BU KULLANIM KILAVUZUNA UYMAYAN KULLANIMLARI KAPSAMAZ. GARANTİ, MAMULÜN İMALAT HATALARINI KAPSAR.

Motorun, yağsız çalıştırılması, sulu yakıt konması, kavrama kayışı ve şanzıman dişlilerinin aşırı derecede zorlanmasının yanı sıra bıçaklarının kırılması, aktarım telleri gibi sarf malzemeler, garanti kapsamı dışındadır.

EMNİYET TEDBİRLERİ :Makineniz çayır biçme aleti olarak tasarlanmıştır ve sadece orijinal yedek parçalar ile birlikte kullanılmalıdır. Burada belirtilenler dışında farklı amaca yönelik kullanımlar operatör ve yakınında bulunanlar için ciddi risk içerebileceğinden kullanımı yasak ve ilave olarak garantinin iptaline sebeptir. Makineye ait kısımda arıza meydana geldiğinde yetkili servislerce yapılacak inceleme sonucu bilinçsiz ve hatalı kullanım veya aşırı zorlama tespit edilir ise doğabilecek zarar ve ziyandan Eurosystem ve temsilci firma mesul olmadığıının hak sahipleri tarafından bilinmesi gereklidir.

Dikkat: Montaj ve kullanıma girmeden önce işletim talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu talimatları çok iyi bilmeyen kişiler makineyi kullanmamalıdır.

1. 16 yaşın altındakilerin makineyi kullanmaları yasaklanmalıdır.
2. Makine operatörü çevrede başkalarına ve özellikle de çocuklara dikkat etmelidir.
3. Büyük taşlar içeren arazide makineyi kullanmayınız. Makineyi kullandığınız arazi üzerindeki yabancı cisim (kök, tel, vs) dikkat ediniz. Tarladaki yabancı nesneleri kaldırınız.
4. Makine operatörü veya herhangi biri çalıştırma esnasında makinenin önünde durmamalı ve çalıştırma esnasında bıçaklar dönmemelidir.(eğer hareket görülür ise debriyaj kontrol teli ve ayar vidasından, ayar ettiriniz). Makine ile koşmayın ve tek el ile yönlendirmeyin, çalışırken makine önünde veya yanında başkaları yürümemeli.
5. İş faaliyetleri esnasında oluşabilecek kaza riskine karşı dikkatli olunuz. Sandalet tipi ayakkabılar yerine kaymayan tabanlı sağlam iş ayakkabıları ve uygun kıyafet uzun pantolon giyilmesini tavsiye ederiz.
6. Geri gelme esnasında, arkanızda takılabileceğiniz engel olmamasına dikkat ediniz.
7. Makine bakım, temizlik, ayar, vs işlemler yapılırken, **MOTOR kesinlikle çalışmamalıdır.**
8. Çalışır durumdaki makinenin, yanından ayrılmadan önce motor kapatılmalıdır.
9. Debriyaj kolları tarafından sağlanan emniyet boşluğuna daima uyulmalıdır.
10. **Aşağıda belirtilen çalışma arızaları hakkında:**

- a- Bıçakların ağaç kökü, taş, tel vs, takılması sonucu kırılabilceği.
- b- Makineniz bir engele çarparak veya ağaç kökü, taş, vs, sıkışması sonucu ve bu tür zorlamalar neticesi bıçaklara gerekli gücü sağlayan aktarma organlarına ait (dişli kırılması, bıçakların eğilmesi, puli, kayış, vs,) gibi hasarlar garanti dışındadır. Unutmayınız ki bu tür zorlamalar neticesi oluşabilecek hasarlar makinenin motoruna

- kadar sirayet edebilir ve imalatçı tarafından sağlanan garantinin düşmesine neden olabilir.
11. İçten yanmalı motorlar zehirlenme tehlikesinden dolayı kapalı ortamlarda çalışmamalıdır.
 12. Motor çalışırken yakıt ikmali yapmayınız ve sigara içmeyiniz. Yakıtın motor üzerine akmasını önlemek için uygun bir huni kullanınız.
 13. Egzoz borusu ve yakınındaki parçalar 80 °C 'ye kadar ısınabilir. Dikkat: yanma tehlikesi.
 14. Yetkisiz servisler, uzman olmayan personel ve ilgisiz 3. şahıslar tarafından yapılan müdahaleler ve orijinal harici parçaların kullanılması durumunda şirket hiçbir sorumluluk üstlenmez ve garantinin iptaline sebeptir.
 15. Makineyi sarp yamaçlarda kullanmayın, Ters dönebilir! yön değiştirirken dikkatli olunuz.
 16. Çalışmaya başlamadan, görsel olarak kontrol ediniz ve kaza önleyici tedbirlerin çalıştığına emin olunuz. Bunları yerinden çıkarmayınız, aşınmış ve hasarlı parçaları değiştiriniz.

BAKIM İŞLEMLERİ

Motor bakım talimatları için, makine ile birlikte verilen motor kılavuzuna bakınız.
Makine kontrol hatatlarınız (debriyaj telleri) kullanımdan dolayı zamanla uzayabilir
ve motor gücünü gerekli yerlere iletmez bunları ayar noktalarından ayarlayınız.

GENEL UYARILAR

- 1) Yakıtınızda su veya başka bir kimyevi madde olmamasına çok dikkat ediniz. Motorunuza asla sulu yakıt koymayınız. Satın aldığınız yakıtı 2 gün şeffaf bidon içinde bekletiniz. Bidon dibinde su birikiyorsa asla sulu yakıtı motorunuza koymayınız. Sulu yakıtın motorunuza vereceği zarar garanti kapsamı dışındadır.
- 2) Uzman olmayan, bilgisiz kişilerin ürüne yapacakları zarardan ithalatçı ve satıcı firmalar sorumlu değildir.
- 3) Garanti; mamulün onarımı dışında, herhangi bir isim altında başka bir tazminat talebini kapsamaz.

BAKIM VE MUHAFAZA İŞLEMLERİ

Motor bakım talimatları için, makine ile birlikte verilen kullanma kılavuzu el kitapçığına bakınız.

Makinenin güç kaynağı motor, kendine ait üretici firma ve distribütörün garantisi altındadır.

Motor imalat ve montajdan kaynaklanan hatalara karşı iki yıl garanti kapsamındadır, İŞLETME ve DEVREYE ALINMASI, KOLAY MAKİNE'nin Yetkili Servislerince yapılmalıdır.

- Ekipmanın güvenli çalışma konumunda olduğundan emin olmak için tüm cıvata ve somunları sıkınız.
- Egzoz dumanının açık bir kıvılcıma ulaşabileceği binalarda, deposunda akaryakıt bulunan ekipmanları bulundurmazınız.
- Herhangi bir kabinde depolamadan önce motorun soğumasına izin veriniz.
- Herhangi bir yangına sebep olmamak için motor, egzoz, akü ve yakıt deposunu çim, yaprak veya aşırı yağdan arındırınız.
- Güvenliğiniz için yıpranmış veya hasarlı parçaları değiştiriniz.
- Yakıt tankını boşaltmak gerekirse bu işlemi açık alanda yapınız.

Garanti kapsamı süresince motorda meydana gelebilecek arızalar hakkında karar mercii **YETKİLİ SERVİSLER**'dir.

- 1- Bıçakların kullanımdan dolayı tamamen eskimesini beklemeyin, makine bakımının zamanında yapılması performansı arttıracak ve büyük tamirleri önleyecektir.
- 2- Makine kontrol hatatlarınızdan olan debriyaj teli, geri vites teli, gaz teli kullanımdan dolayı zamanla uzayabilir bu sebeple işletim ve kontrol zorlaşır motor gücünü gerekli yerlere iletmez, bu tellerin boşluğu alınıp ayar noktalarından yeniden gerdirilerek ayarlanmalıdırlar. (Yetkili servis tarafından)

Mekanizmaların Denetimi: İlk 80 saat içerisinde, zaman zaman kumanda mekanizmalarının uygunluk ve güvenilirliğinin kontrol edilerek gerekli ayarların yapılmasını sağlayınız, gevşeyen vida ve somunları sıkınız.

(Yetkili servis tarafından)

Yukarıda açıklanan işlemler **Yetkili Servis** tarafından yapılmamış veya yapılması ihmal edilmiş veya yetkisiz kurum ve kuruluşlar tarafından işlem yapılmış ürünler distribütör firma ile üretici firmanın garanti kapsamı dışında tutularak garantileri iptal edilir, ayrıca satışı yapan bayi ve yetkili servis hiçbir sorumluluk ve mesuliyet yüklenmeyecektir.